

Once Bitten Twice Shy

Type dans : 4 Wall line dance
Tellen : 32 tellen
Niveau : Improver
Muziek : Gone Gone Gone – Robert Mizzell
Info : Start op zang



Revival Country Dancers
Maastricht

POINT, TOUCH, POINT, BEHIND SIDE CROSS, POINT, TOUCH, HEEL, HOOK, STEP LOCK STEP FWD

1	RV	Tik opzij
&	RV	Tik naast
2	RV	Tik opzij
3	RV	Kruis achter
&	LV	Stap opzij
4	RV	Kruis over
5	LV	Tik opzij
&	LV	Tik naast
6	LV	Tik hak voor
&	LV	Hook voor
7	LV	Stap voor
&	RV	Lock achter
8	LV	Stap voor

STEP LOCK STEP FWD, MAMBO FWD, BACK- CLAP 2X, COASTER STEP

1	LV	Stap voor
&	RV	Lock achter
2	LV	Stap voor
3	RV	Rock voor
&	LV	Gewicht terug
4	RV	Stap iets achter
5	LV	Stap achter
&		Klap
6	RV	Stap achter
&		Klap
7	LV	Stap achter
&	RV	Sluit
8	LV	Stap voor

PIVOT ½ L, ROCK SIDE RECOVER, CROSS, ROCK FWD RECOVER, ROCK SIDE RECOVER, BEHIND SIDE STOMP ACROSS

1	RV	Stap voor
&	R+L	½ draai linksom
2	RV	Stap voor
3	LV	Rock opzij
&	RV	Gewicht terug
4	LV	Kruis over
5	RV	Rock voor
&	LV	Gewicht terug
6	RV	Rock opzij
&	LV	Gewicht terug
7	RV	Kruis achter
&	LV	Stap opzij
8	RV	Stamp gekruist over

BEGIN DE DANS OPNIEUW

Restart:
In de 3e muur na de eerste 8 tellen.

SIDE TOE STRUT, CROSS TOE STRUT, PIVOT ¼ R, FWD, HEEL SWITCHES, STEP LOCK STEP FWD

1	LV	Stap op tenen opzij
&	LV	Zet hak
2	RV	Stap op tenen gekruist over
&	RV	Zet hak neer
3	LV	Stap voor
&	L+R	¼ draai rechtsom
4	LV	Stap voor
5	RV	Tik hak voor
&	RV	Sluit
6	LV	Tik hak voor
&	LV	Sluit
7	RV	Stap voor
&	LV	Lock achter
8	RV	Stap voor