

Duck Soup

Type dans : 4 wall line dance
Tellen : 32 tellen
Niveau : Beginner
Muziek : Restless – Shelby Lynne



Revival Country Dancers
Maastricht

SIDE SHUFFLE RIGHT, ROCK BACK SIDE SHUFFLE LEFT, ROCK BACK, ¼ TURN RIGHT RECOVER

1 RV Stap rechts opzij
& LV Sluit aan
2 RV Stap rechts opzij
3 LV Rock achter RV
4 RV Gewicht terug
5 LV Stap links opzij
& RV Sluit aan
6 LV Stap links opzij
7 RV Rock achter LV
8 LV ¼ rechtsom, gewicht terug

TOE STRUTS FORWARD, PIVOT ½ LEFT, SHUFFLE FORWARD

1 RV Stap op teen voor
2 RV Zet hak neer
3 LV Stap op teen voor
4 LV Zet hak neer
5 RV Stap voor
6 R+L ½ draai linksom
7 RV Stap voor
& LV Sluit aan
8 RV Stap voor

ROCK FORWARD, COASTER, STEP RIGHT, TOUCH, STEP LEFT, TOUCH

1 LV Rock voor
2 RV Gewicht terug
3 LV Stap achter
& RV Stap naast LV
4 LV Stap voor
5 RV Stap rechts opzij
6 LV Stap naast RV
7 LV Stap links opzij
8 RV Tik teen naast LV

BOOGIE WALK BACK, STEP RIGHT, TOUCH, STEP LEFT, TOUCH

1 RV Stap achter
2 LV Stap achter
3 RV Stap achter
4 LV Stap achter

Boogie walkback styling: knieën bij elkaar, armen langs het lichaam en wijs met vingers naar beneden. Duw bij de stappen met RV de rechter schouder naar beneden en als met LV wordt gestapt de linker schouder naar beneden. Dit is een klassieke Jitterbug Move

5 RV Stap rechts opzij
6 LV Tik naast RV
7 LV Stap links opzij
8 RV Tik naast LV

BEGIN DE DANS OPNIEUW